

# Руководство пользователя



# Статичная камера CleverCam 4112 (4K, 12x, USB, HDMI, SDI, POE)

## 1 Меры предосторожности

- Во время установки и использования продукта необходимо строго соблюдать правила электробезопасности, действующие в стране и конкретном регионе.
- Пожалуйста, используйте адаптер питания, поставляемый с этим продуктом.
- Не подключайте несколько устройств к одному адаптеру питания (превышение допустимой нагрузки на адаптер может привести к выделению чрезмерного тепла или возгоранию).
- При установке данного продукта на штатив убедитесь, что продукт надежно закреплен, и не включайте его до тех пор, пока все установки не будут завершены.
- Чтобы избежать перегрева, поддерживайте надлежащую вентиляцию вокруг изделия.
- Если прибор испускает дым, странные запахи или необычные звуки, немедленно выключите питание, выньте вилку из розетки и немедленно обратитесь к продавцу.
- Этот продукт не является водонепроницаемым; пожалуйста, храните его в сухом месте.
- В этом изделии нет деталей, обслуживаемых пользователем.
  Гарантия не распространяется на

повреждения, возникшие в результате разборки пользователем.

# 

Определенные частоты электромагнитного поля могут повлиять на изображение камеры!

## 2 Комплектация поставки

Наименование	Кол-во
Статичная камера	1
Адаптер питания	1
Установочный	1
кронштейн (опция)	1
Пульт дистанционного	1
управления (опция)	1
Светодиодная лампа	1
(опционально)	1
Руководство	1
пользователя	

## 3 О продукте

#### 3.1 Характеристики

#### 4KP60 UHD

Полнокадровое решение ультравысокой четкости для более четкого и плавного изображения.

#### 12х оптический зум

Используйте высококачественный супертелеобъектив 72,8°, поддерживающий 12-кратный оптический зум.

#### • Кнопки на корпусе

Благодаря кнопкам на корпусе можно управлять основными функциями камеры на месте, без пульта дистанционного управления.

#### 1080P60 SDI

Выход 1080Р60 3G-SDI лучше соответствует требованиям профессиональной сферы к четкости и плавности изображения.

#### Несколько интерфейсов

Поддерживает HDMI, 3G-SDI, USB и сетевые выходы, хорошо адаптируясь к различным сценариям применения.

#### TOF (опционально)

Дополнительный модуль Time-of-Flight (TOF) улучшает скорость фокусировки на близком расстоянии, повышая удобство использования.

#### Встроенный микрофон

Встроенный микрофонный массив со всенаправленным звукоснимателем, дальностью приема до 5 метров и уникальным алгоритмом подавления шумов для идеального воспроизведения голоса.

# Двойные инфракрасные приемники Дизайн с двойными инфракрасными приемниками спереди и сзади значительно расширяет диапазон приема

инфракрасного излучения, повышая

удобство работы с пультом

дистанционного управления.

#### 3.2 Интерфейсы и клавиши





N0.	Значение	
1	Индикатор STANDBY	
2	Интерфейс RS485	
3	Индикатор ПИТАНИЕ	
4	Интерфейс LINE OUT	
5	Интерфейс LAN	
6	Интерфейс HDMI	
7	Интерфейс SDI	
8	Интерфейс USB 2.0	
9	Интерфейс USB 3.0	
10	Клавиша RESET	
11	Интерфейс DC 12V	
12	Интерфейс LINE IN	
13	Zoom+ /Menu▲ Клавиша	
14	Zoom-/Menu▼ Клавиша	
15	Bri+ /Menu◀ Ключ	
16	Клавиша Bri-/Menu 🕨	
17	Клавиша автоматической/ручной фокусировки	
18	Клавиша замораживания	
19	Ключ сцены	
20	Клавиша меню	

## 4 Размеры



Единицы измерения: мм



162.2



## 5 Установка камеры























- Монтажные кронштейны и винты являются дополнительными аксессуарами.
- Светодиодная лампа является дополнительным аксессуаром.

## 6 Схема подключения





Схема приведена только для справки. Пожалуйста, обратитесь к реальному сценарию применения для подключения продукта.





Ключевое описание

1. **Ф** Клавиша ожидания/включения питания

В режиме ожидания нажмите, чтобы включить питание;

После включения нажмите, чтобы

перейти в режим ожидания

#### 2. Цифровые клавиши

Чтобы установить предварительную настройку или вызвать

предварительную настройку

#### 3. \* Специальная клавиша

Используйте с другими клавишами

#### 4. Клавиша PRESET

Установите предварительную настройку: Последовательно нажмите [PRESET] + цифровую клавишу (0-9)

#### 5. Клавиша НОМЕ

Подтвердите выбор или нажмите, чтобы повернуть объектив камеры обратно в

#### среднее положение

#### 6. 🎾 (Возврат) Клавиша

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню

#### 7. Клавиши ZOOM

SLOW: Медленно увеличивайте [+] или уменьшайте [-] масштаб.

БЫСТРО: Быстрое увеличение [+] или

уменьшение [-] масштаба

#### 8. Клавиша L/R SET

Стандарт: Одновременно нажмите

[L/R SET] + 1

Обратный ход: Одновременно нажмите

[L/R SET] + 2

#### 9. Клавиши ФОКУС

Автоматическая/ручная/дальняя/ближняя фокусировка

#### 10. Клавиши ВЫБОРА КАМЕРЫ

Нажмите, чтобы выбрать и управлять камерой

#### 11. # Специальная клавиша

Используйте с другими клавишами

#### 12. Клавиша ИК-пульта дистанционного управления

Последовательно нажмите [\*] + [#] + [F1]/[F2]/[F3]/[F4]: Установите адрес камеры 1/2/3/4.

Если Вы хотите управлять, нажмите 1/2/3/4 в "CAMERA SELECT".

#### 13. Клавиша RESET

Очистите позицию предустановки:

Последовательно нажмите [RESET] +

цифровую клавишу (0-9)

#### 14. Клавиша управления направлением

После изменения масштаба переместите

объектив в направлении, указанном

стрелкой

#### 15. Клавиша MENU

Нажмите, чтобы войти или выйти из

экранного меню

#### 16. Клавиша BACKLIGHT

Включите/выключите компенсацию

подсветки

#### 17. Клавиша Р/Т RST

Это применимо только к PTZ-камере



Пульт дистанционного управления является

дополнительным аксессуаром.

### 8 Обслуживание и устранение неисправностей

#### Обслуживание камеры

- Если камера не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, выключите выключатель питания, отсоедините шнур питания адаптера переменного тока от розетки.
- Используйте мягкую ткань или салфетку для очистки крышки камеры.
- Пожалуйста, используйте мягкую сухую ткань для очистки объектива. Если камера загрязнена, очистите её разбавленным моющим средством. Не используйте растворители, которые могут повредить поверхность.

#### Использование не по предназначению

- Не снимайте очень яркие объекты в течение длительного периода времени, например, солнечный свет, осветительные приборы и т.д.
- Не работайте в условиях нестабильного освещения, иначе изображение будет мерцать.
- Не работайте вблизи мощных электромагнитных излучений, таких как телевизионные станции, радиопередатчики и т.д.

#### Устранение неполадок

#### Проблемы с изображением

- Видеоизображение, отображаемое объективом камеры, дрожит
- 1) Проверьте, занимает ли камера устойчивое положение.
- 2) Проверьте, нет ли вблизи камеры вибрирующих механизмов или предметов.
- В браузере отсутствует видеоизображение

Если браузер IE и ядро браузера IE не поддерживаются, рекомендуется использовать браузеры Google, Firefox и Edge. Видеоизображение с камеры будет отображаться нормально.

- Невозможно получить доступ к камере через браузер
- Используйте ПК для доступа к сети, чтобы проверить, что доступ к сети может работать должным образом, чтобы устранить неполадки в сети, вызванные кабелем и вирусом ПК, пока ПК и камера не смогут пинговать друг друга.
- 2) Отключите сеть, подключите камеру и ПК по отдельности и сбросьте IP-адрес ПК.
- 3) Убедитесь, что IP-адрес, маска подсети и настройки шлюза верны.
- Проверьте, не конфликтует ли МАС-адрес.
- 5) Проверьте, изменен ли веб-порт, по умолчанию веб-порт 80.
- Забыли IP-адрес или пароль для входа в систему

IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.100.99.

Имя пользователя по умолчанию: admin.

Пароль по умолчанию: admin.